

F-01


HEADLIGHT & FRONT FAIRING



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|-------------------------------|-----|
| F01-01 | QJZ33100 | Фара в сборе | шт. |
| F01-02 | XGA33183 | Стопор | шт. |
| F01-03 | QJZ33150 | Передний габарит, правый | шт. |
| F01-04 | Q94012V3 | Лампа, HS112V35/35W | шт. |
| F01-05 | QJZ30150 | Передний габарит, левый | шт. |
| F01-06 | QJZ43131 | Накладка панели приборов | шт. |
| F01-07 | QJZ43117 | Накладка корпуса фары, правая | шт. |
| F01-08 | QJZ43361 | Защитная накладка, правая | шт. |
| F01-09 | QJZ43111 | Облицовка корпуса фары | шт. |
| F01-10 | QJZ43461 | Защитная накладка, левая | шт. |
| F01-11 | QJZ43118 | Накладка корпуса фары, левая | шт. |

F-02

METER




| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|--|-----|
| F02-01 | QJZ37000 | Панель приборов | шт. |
| F02-02 | QJZ37951 | Резиновая втулка крепления панели приборов | шт. |
| F02-03 | QJZ33910 | Паук | шт. |
| F02-04 | UIA33912 | Резиновая втулка паука, нижняя | шт. |
| F02-05 | JJM46350 | Трос обогащения | шт. |
| F02-06 | QJZ46300 | Трос газа | шт. |
| F02-07 | QJZ46200 | Трос сцепления | шт. |

F-03 GRIP & SWITCH



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|----------------------------|-----|
| F03-01 | QJZ47600 | Рычаг сцепления в сборе | шт. |
| F03-02 | QJZ47611 | Рычаг сцепления | шт. |
| F03-03 | JLC57200 | Зеркало левое | шт. |
| F03-04 | JLC57100 | Зеркало правое | шт. |
| F03-05 | QJZ47370 | Грузик руля | шт. |
| F03-06 | QJZ47411 | Грипса левая | шт. |
| F03-07 | QJZ35200 | Блок преключателей, левый | шт. |
| F03-08 | QJZ35100 | Блок преключателей, правый | шт. |
| F03-09 | QJZ47300 | Грипса газа, правая | шт. |

F-04 STEERING STEM



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|--|-----|
| F04-01 | QJZ51210 | Траверса руля нижняя | шт. |
| F04-02 | UMX93221 | Колпачковая гайка, M24×1-17 | шт. |
| F04-03 | UMX93541 | Шайба, 24.5×Ф37-1 | шт. |
| F04-04 | QJX51940 | Регулировочная гайка подшипников руля | шт. |
| F04-05 | QJX51951 | Верхний подшипник | шт. |
| F04-06 | QJX51950 | Комплект подшипников рулевого управления | шт. |
| F04-07 | QJX51952 | Верхний подшипник | шт. |
| F04-08 | QJZ51954 | Нижний подшипник | шт. |
| F04-09 | QJZ37982 | Бобышка датчика скорости | шт. |
| F04-10 | QJZ47110 | Руль | шт. |
| F04-11 | QJZ35940 | Крепление замка зажигания | шт. |
| F04-12 | QJZ51311 | Траверса руля верхняя | шт. |
| F04-13 | QJZ47151 | Зажим руля | шт. |

F-05

FRONT FENDER



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|---------------------------|-----|
| F05-01 | QJZ53111 | Крыло переднее | шт. |
| F05-02 | QJZ53120 | Крепление переднего крыла | шт. |

F-06

FRONT HYDRAULIC BRAKE ASSY



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|--------------------------------|-----|
| F06-01 | QJZ56000 | Передний гидравлический тормоз | шт. |
| F06-02 | XXXXXXXX | Контакт переднего тормоза | шт. |
| F06-03 | XXXXXXXX | Рычаг переднего тормоза | шт. |
| F06-04 | XXXXXXXX | Передние тормозные колодки | SET |

F-07

SHOCK ABSORBER



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|-----------------------------|-----|
| F07-01 | QJZ52400 | Перо переднее, правое | шт. |
| F07-02 | QJZ52500 | Перо переднее, левое | шт. |
| F07-03 | XXXXXXXX | Пыльник сальника пера вилки | шт. |
| F07-04 | XXXXXXXX | Сальник пера | шт. |

| | | | |
|--------|----------|------------------------------------|-----|
| F07-05 | QJZ37981 | Крепление провода датчика скорости | шт. |
| F07-06 | NIX33810 | Светоотражатель передний | шт. |
| F07-07 | QJZ62100 | Задний амортизатор | шт. |

F-08 FUEL TANK



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|--------------------------------|-----|
| F08-01 | QJZ16956 | Резинка топливного бака | шт. |
| F08-02 | QJZ16610 | Топливный бак | шт. |
| F08-03 | QJZ37810 | Топливный датчик | шт. |
| F08-04 | JLC16810 | Топливный кран | шт. |
| F08-05 | QJZ16818 | Ручка топливного крана | шт. |
| F08-06 | QJZ16995 | Задняя резинка топливного бака | шт. |

F-09 油箱护板 FUEL TANK GUARD



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|---|-----|
| F09-01 | QJZ49111 | Накладка на топливный бак, правая | шт. |
| F09-02 | QJZ49112 | Накладка топливного бака, внутренняя, левая | шт. |
| F09-03 | QJZ19461 | Решетка радиатора | шт. |
| F09-04 | QJZ49122 | Накладка топливного бака, внутренняя, левая | шт. |
| F09-05 | QJZ49121 | Накладка на топливный бак, левая | шт. |

F-10 FRONT WHEEL




| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|------------------------------|-----|
| F10-01 | QJZ54700 | Шина передняя | шт. |
| F10-02 | QJZ54100 | Диск переднего колеса, литой | шт. |
| F10-03 | QJZ56311 | Передний тормозной диск | шт. |
| F10-04 | ULA54911 | Ось переднего колеса | шт. |
| F10-05 | QJZ54912 | Втулка переднего колеса | шт. |
| F10-06 | JJM37870 | Датчик скорости | шт. |

F-11 REAR WHEEL



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|-------------------------------|-----|
| F11-01 | QJZ64700 | Задняя шина | шт. |
| F11-02 | QJZ64100 | Диск заднего колеса, литой | шт. |
| F11-03 | QJZ64253 | Демпферные резинки | SET |
| F11-04 | QJZ66311 | Тормозной диск, задний | шт. |
| F11-05 | ZJX54911 | Ось заднего колеса | шт. |
| F11-06 | QJZ64913 | Втулка заднего колеса, левая | шт. |
| F11-07 | QJZ64912 | Втулка заднего колеса, правая | шт. |
| F11-08 | QJZ68521 | Звезда | шт. |
| F11-09 | QJZ68500 | Муфта задней звезды в сборе | шт. |

F-12 REAE FORK



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|-----------------|--------------------------------|-----|
| F12-01 | QJZ61951 | Ось маятника | шт. |
| F12-02 | QJZ61101 | Задний маятник | шт. |
| F12-03 | QJZ61911 | Сайлент блоки заднего маятника | шт. |
| F12-04 | QJZ61400 | Натяжитель приводной цепи | шт. |
| F12-05 | ZJA61240 | Пыльник | шт. |
| F12-06 | QJZ61491 | Направляющая цепи | шт. |
| F12-07 | Q98008MC12 6 | Приводная цепь, 08МС×126 | шт. |
| F12-08 | QJZ61311 | Чехол приводной цепи | шт. |


F-13 SEAT & AIR CLEANER



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|---------------------------|-----|
| F13-01 | QJZ44100 | Сиденье | шт. |
| F13-02 | QJZ17100 | Корпус воздушного фильтра | шт. |
| F13-03 | QJZ17120 | Воздушный фильтр | шт. |

F-14

EXHAUST MUFFLER



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|---------------------|-----|
| F14-01 | QJZ18391 | Накладка глушителя | шт. |
| F14-02 | QJZ18000 | Глушитель в сборе | шт. |
| F14-03 | QJX18920 | Прокладка глушителя | шт. |
| F14-04 | QJZ18100 | Глушитель | шт. |

F-15

CENTER STAND



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|------------------------------|-----|
| F15-01 | QJZ42100 | Центральная подножка | шт. |
| F15-02 | QJZ42911 | Ось центральной подножки | шт. |
| F15-03 | ZJA42913 | Пружина центральной подножки | шт. |
| F15-04 | ZJX42922 | Пружина боковой подножки | шт. |
| F15-05 | NIX93121 | Болт, М10×1.25×35-Ф12×17 | шт. |
| F15-06 | QJZ42200 | Боковая подножка | шт. |

F-16

REAR FENDER



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|---------|----------|--|
|---------|---------|----------|--|


| | | | |
|--------|----------|---------------------------|-----|
| F16-01 | QJZ63411 | Резинка | шт. |
| F16-02 | QJZ43612 | Бокс для инструмента | шт. |
| F16-03 | QJZ63111 | Крыло задняя часть | шт. |
| F16-04 | QJZ63155 | Крепление номера | шт. |
| F16-05 | QJZ33760 | Подсветка номерного знака | шт. |
| F16-06 | QJZ63920 | Кронштейн | шт. |
| F16-07 | ZJA33820 | Светоотражатель, задний | шт. |
| F16-08 | YHA96100 | Набор инструмента | SET |

F-17 FOOTRESTS



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|---|-----|
| F17-01 | QJZ42300 | Подножка водителя и пассажира в сборе, правая | шт. |
| F17-02 | QJZ42400 | Подножка водителя и пассажира в сборе, левая | шт. |
| F17-03 | QJZ24700 | Лапка переключения передач | шт. |
| F17-04 | QJZ24713 | Шарнир | шт. |
| F17-05 | QJZ42310 | Подножка водителя, правая | шт. |
| F17-06 | QJZ42511 | Подножка пассажира, правая | шт. |
| F17-07 | QJZ42410 | Подножка водителя, левая | шт. |
| F17-08 | QJZ42611 | Подножка пассажира, левая | шт. |

F-18 RADIATOR



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|-------------|------------------------------|-----|
| F18-01 | QJZ19131 | Трубка расширительного бачка | шт. |
| F18-02 | QJZ19495 | Шланг в радиатор | шт. |
| F18-03 | Q676B25 | Хомут, 25 | шт. |
| F18-04 | QJZ20176 | Трубка соединительная | шт. |
| F18-05 | Q671B100F30 | Хомут, 9 | шт. |
| F18-06 | QJZ19362 | Трубка малая | шт. |

| | | | |
|--------|----------|-----------------------|-----|
| F18-07 | QJZ19431 | Шланг из радиатора | шт. |
| F18-08 | QJZ19100 | Расширительный бачок | шт. |
| F18-09 | QJZ19132 | Шланг | шт. |
| F18-10 | QJZ19410 | Радиатор | шт. |
| F18-11 | XXXXXXXX | Радиатор II | шт. |
| F18-12 | TIX19800 | Вентилятор охлаждения | шт. |
| F18-13 | QJZ19420 | Радиатор II в сборе | шт. |

F-19 ELECTRICAL ELEMENTS



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|----------------------|-----|
| F19-01 | QJZ32100 | Проводка | шт. |
| F19-02 | QJZ38100 | Звуковой сигнал | шт. |
| F19-03 | SJA31600 | Регулятор напряжения | шт. |
| F19-04 | JJA38210 | Реле поворотников | шт. |
| F19-05 | BJX34400 | Коммутатор | шт. |
| F19-06 | GIA34600 | Реле стартера | шт. |
| F19-07 | BJX34500 | Катушка зажигания | шт. |
| F19-08 | ZJX31500 | Аккумулятор,12N9-BS | шт. |

F-20 WINKER & TAILLIGHT



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|------------------------------|-----|
| F20-01 | Q940RY12 | Лампа, RY12V10W | шт. |
| F20-02 | QJZ33550 | Поворотник, передний, левый | шт. |
| F20-03 | QJZ33510 | Поворотник, передний, правый | шт. |
| F20-04 | QJZ33650 | Поворотник, задний, левый | шт. |

| | | | |
|--------|----------|----------------------------|-----|
| F20-05 | QJZ33610 | Поворотник, задний, правый | шт. |
| F20-06 | QJZ33700 | Задний фонарь | шт. |

F-21

REAR PANEL & SIDE COVER




| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|-------------------------------|-----|
| F21-01 | QJZ43711 | Задняя панель | шт. |
| F21-02 | QJZ43722 | Боковая задняя панель, левая | шт. |
| F21-03 | QJZ43712 | Боковая задняя панель, правая | шт. |
| F21-04 | QJZ43754 | Накладка, задняя, левая | шт. |
| F21-05 | QJZ43753 | Накладка, задняя, правая | шт. |
| F21-06 | QJZ43411 | Крышка боковая, левая | шт. |
| F21-07 | QJZ43311 | Крышка боковая, правая | шт. |
| F21-08 | QJZ43414 | Боковая крышка, левая | шт. |
| F21-09 | QJZ43314 | Боковая крышка, правая | шт. |

F-22

REAR BRAKE



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|------------------------------------|-----|
| F22-01 | QJZ66000 | Задний тормозной суппорт в сборе | шт. |
| F22-02 | QJZ66940 | Кронштейн заднего тормозного бачка | шт. |
| F22-03 | QJZ66930 | Кронштейн главного цилиндра | шт. |
| F22-04 | QJZ65940 | Пружина лапки тормоза | шт. |
| F22-05 | QJZ65410 | Лапка тормоза | шт. |
| F22-06 | XXXXXXX | Задние тормозные колодки | SET |



| PartNo. | Артикул | Описание | |
|---------|----------|--|-----|
| F23-01 | QJZ43730 | Комплект кронштейнов задней панели | шт. |
| F23-02 | QJZ45531 | Ручка, левая | шт. |
| F23-03 | QJZ45511 | Ручка, правая | шт. |
| F23-04 | QJZ41100 | Рама | шт. |
| F23-05 | QJZ16951 | Подушка топливного бака | шт. |
| F23-06 | QJZ48000 | Комплект замков | SET |
| F23-07 | QJX31855 | Подушка аккумуляторного бокса | шт. |
| F23-08 | QJZ31811 | Аккумуляторный бокс | шт. |
| F23-09 | QJZ31810 | Крепление аккумулятора | шт. |
| F23-10 | QJZ42191 | Резинка центральной подножки | шт. |
| F23-11 | QJZ42711 | Пластина, соединяющая переднюю часть двигателя | шт. |
| F23-12 | QJZ32952 | Зажим кабеля | шт. |
| F23-13 | QJZ41995 | Заглушка отверстия рамы | шт. |